



**OUTBACK  
MOTORCYCLES**

---

## Instrucciones de Instalación >> Soporte central >> Africa Twin 1000

---

**Consulte las páginas adjuntas para el kit del producto, las herramientas recomendadas y las especificaciones recomendadas del par de torsión**



1.

---

## Instrucciones de Instalación >> Soporte central >> Africa Twin 1000

---

1. Coloque el tope de goma en el soporte central. Una vez se hayan alineado los orificios de montaje, inserte el perno Allen suministrado y apriételo con una llave Allen de 5 mm.



2. Monte el soporte central.

Consejo: lubricar los orificios de montaje del soporte central con grasa mecánica mejorará la funcionalidad.



2.

# COLT'ERACIA MOTORTEIA

3. El orificio de montaje del lado derecho debe estar correctamente enganchado a la correspondiente barra de fábrica soldada a la estructura.



4. Una vez que se haya montado la pestaña del lado derecho, proceda a alinear la pestaña del lado izquierdo con el orificio de montaje correspondiente.



3.

# COLT'ERACIA MOTORTEIA

5. Inserte el espaciador suministrado.



6. Empuje el perno hexagonal de 10 mm de diámetro suministrado con la arandela.



4.

---

---

## Instrucciones de Instalación >> Soporte central >> Africa Twin 1000

---

7. En la parte posterior, enroscar manualmente la tuerca de bloqueo suministrada.



8. Usando dos llaves de 17 mm, apriete el perno y la tuerca de bloqueo.



5.

---

---

## Instrucciones de Instalación >> Soporte central >> Africa Twin 1000

---

9. Deslice el resorte de diámetro más pequeño dentro del de mayor diámetro y conéctelos al gancho grande suministrado tal como se muestra en la foto.



10. Fije el gancho a la barra de montaje tal como se muestra en la foto.



6.

11. Con un alicate de punta larga, agarre la parte trasera de los resortes y engánchelos en la pestaña de montaje del soporte central.

¡Asegúrese de que los ganchos de los resortes estén completamente sujetos y enganchados!



12. Apriete completamente todos los pernos.

**Ha completado la instalación del soporte central. Pruebe la funcionalidad del producto varias veces levantando la motocicleta y quitándola del soporte central.**

**Después de un recorrido de prueba, vuelva a verificar todos los pernos, tuercas y resortes.**

7.

## Lista de material y herramientas recomendadas

1. Alicates de punta larga
2. Llave inglesa 2x17mm
3. Llave Allen 5mm
4. Gancho
5. Perno Allen 8x20mm
6. Perno hexagonal 10x35mm + arandela + tuerca de bloqueo
7. Espaciador
8. Tope de goma
9. Resorte x2



8.