



OUTBACK  
MOTORPARTS

---

## Instrucciones de Instalación >> Protector de Cártter >> Africa Twin 1000

---

Consulte las páginas adjuntas para el kit del producto, las herramientas recomendadas y las especificaciones recomendadas del par de torsión.



1.

---

## Instrucciones de Instalación >> Protector de Cártter >> Africa Twin 1000

---

1. Después de retirar el protector de cárter de fábrica, continúe con la extracción del perno del medio del soporte del protector de cárter utilizando un zócalo de 12 mm y un trinquete. La extensión de trinquete es opcional.



2. Tome la cruceta del soporte del protector de cárter suministrada y colóquela en la estructura debajo del motor.



2.

# OLTBACIA MOTORTBIA

---

3. Alinéela con el orificio de montaje en el centro o el soporte del protector de cárter de fábrica. Vuelva a insertar el perno de fábrica enroscándolo a mano.



4. Monte el protector de cárter. Primero inserte los dos pernos Allen M8 de cabeza redonda con las arandelas, enrósquelos y apriételos suavemente con una llave Allen de 5 mm o con un zócalo Allen de 5 mm. Déjelos sueltos.



3.

# OLTBACIA MOTORTBIA

---

5. Ahora, alinee los orificios de montaje en la parte inferior del protector de cárter, e inserte los pernos Allen M8 de cabeza plana suministrados. Enrósquelos a mano primero y luego apriételos con una llave Allen de 5 mm o con un zócalo Allen de 5 mm.



6. Apriete ahora el perno del soporte de montaje del protector de cárter con un zócalo de 12 mm y un trinquete. Especificaciones del par de torsión recomendadas por la fábrica 44Nm.



4.

---

## Instrucciones de Instalación >> Protector de Cáster >> Africa Twin 1000

---

7. Finalmente, continúe y apriete todos los pernos y tuercas bajo las especificaciones del par de torsión requeridas y asegúrese de verificarlo todo nuevamente después de salir a realizar una prueba de conducción.

**¡Felicidades! Ha completado la instalación de su producto Outback Motortek.**



Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, contáctenos a través de [info@outbackmotortek.com](mailto:info@outbackmotortek.com)

o llame gratis al 1 877 931 3636

**¡Nota Importante!** Outback Motortek recomienda a sus clientes que sus productos sean instalados por un mecánico de motocicletas experimentado y certificado. Outback Motortek no asume ninguna responsabilidad por cualquier accidente, lesión, muerte, pérdida u otra reclamación relacionada o resultante del uso de sus productos. En ningún caso Outback Motortek será responsable por daños incidentales o consecuentes relacionados con el uso de su producto, de cualquiera de sus partes, o como resultado de este.

## Lista de material y herramientas recomendadas



1. Trinquete
2. Extensión de trinquete.
3. Llave Allen de 5mm
4. Zócalo de 12mm
5. Zócalo Allen de 5mm
6. Pernos Allen de cabeza plana M8x16mm
7. Pernos Allen de cabeza redonda M8x20mm + arandelas