



OUTBACK
MOTORTEK

Manual de instalación >> Barras de Protección Superior >> Africa Twin 1000

Consulte las páginas adjuntas para el kit del producto, las herramientas recomendadas y las especificaciones recomendadas del par de torsión.



Manual de instalación >> Barras de Protección Superior >> Africa Twin 1000

1. En primer lugar, deben estar montadas las barras de protección inferior de Outback Motortek.



2. Con una llave inglesa de 12 mm o un zócalo de 12 mm y un trinquete, retire los dos pernos de fábrica que aseguran la estructura del carenado delantero al cuadro de la motocicleta en la culata. No necesitará volver a instalar estos pernos.



OLTEBACIA MOTORTÉIA

3. Monte el soporte superior suministrado.



4.



OLTEBACIA MOTORTÉIA

5. Inserte los dos pernos Allen M8x30mm suministrados. La tuerca superior de fábrica está soldada, pero tendrá que reutilizar la tuerca inferior de fábrica. Déjela suelta por ahora.

6. Monte la barra de protección del lado izquierdo.



Manual de instalación >> Barras de Protección Superior >> Africa Twin 1000

7. Asegure el lado izquierdo añadiendo la contraparte de las dos abrazaderas en forma de "C".



8. Repita los pasos # 6 y # 7 en el lado izquierdo.



Manual de instalación >> Barras de Protección Superior >> Africa Twin 1000

9. Enrosque las dos tuercas de bloqueo M8 suministradas para completar la conexión de las barras de protección del lado izquierdo y derecho.



10. Finalmente, apriete todos los pernos y tuercas según las especificaciones del par de torsión y asegúrese de revisar todo nuevamente después de salir para una prueba de conducción.

Tabla a. Pares de apriete del perno en Mn. (máximo permitido)

Diámetro del Perno	Clase de Perno (según DIN 267)					
	5.6	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
M5	2.5	3.5	4.5	6	8	10
M6	4.5	6	7.5	10	14	17
M8	11	15	18	24	34	40
M10	23	30	36	47	66	79
M12	39	52	62	82	115	140
M14	62	82	98	130	180	220
M16	94	126	150	200	280	340
M18	130	174	210	280	390	470

¡Felicidades! Ha completado la instalación de su producto Outback Motortek



Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, contáctenos a través de info@outbackmotortek.com

o llame gratis al 1 877 931 3636

¡Nota Importante! Outback Motortek recomienda a sus clientes que sus productos sean instalados por un mecánico de motocicletas experimentado y certificado. Outback Motortek no asume ninguna responsabilidad por cualquier accidente, lesión, muerte, pérdida u otra reclamación relacionada o resultante del uso de sus productos. En ningún caso Outback Motortek será responsable por daños incidentales o consecuentes relacionados con el uso de su producto, de cualquiera de sus partes, o como resultado de este.

Lista de material y herramientas recomendadas

1. Llave Allen de 6mm
2. Llave inglesa de 10mm y 13mm
3. Extensión de trinquete
4. Zócalo de 12 mm y 13 mm.
5. Trinquete
6. 4x abrazaderas en forma de "C"
7. 8x pernos Allen de 6x30mm + arandelas + tuercas
8. 2x pernos Allen de 8x30mm + arandelas
9. tuercas de bloqueo M8 + arandelas
10. Estructura superior

